

manubric

briques décoratives guide d'installation éclair

1. Préparation du mur avec l'adhésif Manustic

Utiliser une truelle dentée $\frac{3}{16}$ et étendre uniformément sur une surface propre et sèche, exempte de peinture. Ne pas laisser sécher l'adhésif sans brique plus de 15 minutes à la fois.

2. Pose des briques décoratives

Pour le premier rang, déposer les briques au sol devant la surface pour faire correspondre avec vos mesures. Commencer la rangée avec une brique longue.

Faire des rangs de briques

Commencer le second rang avec une demi-brique. Alternier les débuts de vos prochains rangs par des longues briques et des demi-briques. Un jeu d'enfant! Si des coupes sont nécessaires, utiliser un couteau à gyproc ou une scie à main.

Préparation du mortier

Mélanger 5 tasses de mortier pour $2\frac{1}{2}$ tasse d'eau à l'aide d'une perceuse et d'un fouet à mortier pendant 2 minutes. Pour une meilleure consistance, ajouter avec une trace de savon liquide. Remplir le cône applicateur à l'aide d'un récipient.

Le cône applicateur

Faire tremper dans l'eau tiède au préalable pour ramolir et faciliter l'utilisation. Le cône s'utilise comme le glaçage en pâtisserie. Enrouler l'extrémité la plus large pour pousser le mélange à l'intérieur du cône applicateur.

3. Remplir les joints

Remplir les joints entre les briques avec le cône applicateur en prenant soin de bien pousser le mélange au bout.

4. Égaliser les joints

À l'aide de gants de caoutchouc, tapoter et uniformiser les joints du bout des doigts. Le temps de séchage du mortier est de 20 à 25 minutes.

5. Finition du mur de briques

Utiliser une brosse à poils doux pour enlever les résidus de mortier sur les briques. **Ne jamais nettoyer les joints et la brique décorative avec de l'eau en tout temps.** Essuyer saletés et éclaboussures avec un linge propre et sec.

1 877 365-5075
www.manubric.com

Fabriqué par Paventia, depuis 1979
220, boulevard René-A Robert
Ste-Thérèse (Québec) J7E 4L2